# 角铁自动生产线控制系统 ATJ802

# V1.63

本控制系统使用于角钢/角铁自动加工(包括自动开料,自动冲孔)生产线的全自动控制。

## 一, 功能

- 8 寸彩色触摸屏,界面美观,简洁;
- 触摸操作+按键操作,简单易用;
- 步进/伺服电机差分信号驱动,加工精度高(误差<0.5mm),机械设计简单;
- 加工速度快,速度最高可达 20 米/分钟;
- 自动开料,自动冲小孔/大孔,多种加工方式随意组合;
- 支持无尾料设计;
- 使用固态继电器,可靠性好,寿命长;
- 支持单口或双口电磁阀;
- 卡扣式安装;
- U盘升级程序,系统永久免费升级维护;



## 二, 硬件/接线

输入:

● 急停按钮/电机零位/尾料零位/料检测;

输出:

- 液压/回流/大孔/小孔/剪断/,送料压紧/尾料压紧,倒角;
- 步进/伺服电机接口;
- 使用固态继电器,可靠性好,寿命长;

显示/按键:

● 8 寸真彩色液晶屏, 触摸+物理按键操作;

运行参数:

- 运行温度: -20°~+70℃;
- 加工精度<=0.5mm
- 24V 单电源供电,电流<1A(不包括电磁阀)
- 尺寸: 控制器正面最大尺寸: 300\*204mm; 安装尺寸(机柜面板开窗): 288\*192mm 转接板尺寸: 195\*105mm







注:所有的输入信号使用常开型机械开关或常开型 NPN 接触开关。



## 步进电机驱动器接线:

以雷赛 860 型驱动器为例: 驱动器上的 DIR-/DIR+/PUL-/PUL+分别接接 口板的 DIR-/DIR+/PUL-/PUL+即可。

## 伺服电机驱动器接线:

雷赛的混合型伺服驱动器接线与步进电机驱动器接线相同; 三菱伺服驱动器 MR-JE 系列接线:



# 三, 操作界面

# 1,加工界面

6组加工参数,可自由组合;加工参数掉电保存。

加工时根数为零的组自动跳过。

修改参数后自动显示计算出来的大孔小孔平均间距(去除首尾二三距后)。 可输入大孔二距和三距,为0时则忽略。



www.bjarm.com 010-62122993

			角钥	、自动	]生产	·线一	开料			
			空	闲	104.9	94	0.00			
	- 总长	大孔数量	大孔首距	大孔二距	大孔三距	小孔数量	小孔首距	根数	完成数量。	总加工数
1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0
	大孔平均间距	, É:000.0	小孔平均间	距:000.0						
2	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0
	大孔平均间距	É:000.0	小孔平均间	距:000.0						
3	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0
	, 大孔平均间距	É:000.0	小孔平均间	〕距:000.0						
4	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0
	, 大孔平均间距	É:000.0	小孔平均间	距:000.0						
5	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0
	大孔平均间距	É:000.0	小孔平均间	〕距:000.0	,	,		,		,
	启动		停止	横 成	[式选打 [取消]清	圣 [除, 按[	设置 确认]移	动到一	手动	)

模式选择



		自定义	义孔昆	E穿	钉组	(大孔	.)	
1-8距	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
9-16距	9.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17-24距	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-32距	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33-40距	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41-48距	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49-56距	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0
57-60距	57.0	0.0	0.0	60.0				
		上一	组	下一续	E E	全部清华	零	确认
				-				
		自定义	义孔即	三第	51组(	(小孔	)	
1-8距	1.0	自定 <i>)</i> 0.0	<u>义孔</u> JJ 0.0	<u>∃</u> ቻ 0.0	51组( 0.0	(小孔 0.0	) 0.0	0.0
1-8距 9-16距	1.0 2.0	自定义 0.0 0.0	<mark>义 孔</mark> 0.0 0.0	<u>∃</u> 算 0.0 0.0	51组 0.0 0.0	(小子L 0.0 0.0	) 0.0 0.0	0.0
1-8距 9-16距 17-24距	1.0 2.0 3.0	自定义 0.0 0.0 0.0	<mark>义 孔 周</mark> 0.0 0.0 0.0	i 貸 0.0 0.0 0.0	51组( 0.0 0.0 0.0	(小子L 0.0 0.0 0.0	) 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1-8距 9-16距 17-24距 25-32距	1.0 2.0 3.0 4.0	自定义 0.0 0.0 0.0 0.0	<mark>乂 子上 足</mark> 0.0 0.0 0.0 0.0	i 貸 0.0 0.0 0.0 0.0	51组 0.0 0.0 0.0 0.0	(小子L 0.0 0.0 0.0 0.0	) 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0
1-8距 9-16距 17-24距 25-32距 33-40距	1.0 2.0 3.0 4.0 5.0	自定义 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	<mark>く子し足</mark> 0.0 0.0 0.0 0.0	<ol> <li>□ 第</li> <li>0.0</li> <li>0.0</li> <li>0.0</li> <li>0.0</li> <li>0.0</li> </ol>	51组 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	(小子L 0.0 0.0 0.0 0.0	) 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1-8距 9-16距 17-24距 25-32距 33-40距 41-48距	1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0	自定义 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	<mark>く子し足</mark> 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	<ol> <li>0.0</li> <li>0.0</li> <li>0.0</li> <li>0.0</li> <li>0.0</li> <li>0.0</li> <li>0.0</li> <li>0.0</li> </ol>	51组 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	(小子L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1-8距 9-16距 17-24距 25-32距 33-40距 41-48距 49-56距	1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0	自定义 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	<mark>く子し足</mark> 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	1 / 一 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	(小子L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1-8距 9-16距 17-24距 25-32距 33-40距 41-48距 49-56距 57-60距	1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0	自定》 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	<mark>く子し足</mark> 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	1 / 目 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	(ノ、子し 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

# 2, 参数设置

主界面点设置,输入密码111111后,确认进入参数设置界面。

可灵活输入参数,尺寸自动修正。





电机千步毫米可自动修正;低速为启动时速度,高速为最高速度。 加速度为电机启动或停止时的加减速速度,一般为100<sup>~</sup>500。

#### 3, 手动操作

手动界面可以进行电机复位或其他的手动操作。



手动界面可以进行自动感应倒角的操作(通过感应开关或脚踏开关)。

## 4, 工厂设置

主界面按住左上角(或按住小数点按键)3 秒,输入密码(初始密码为 147258),进入工厂设置。



<u>www.bjarm.com</u> 010-62122993

A,可自由设置产品型号,公司名,联系方式等,这些信息会在启动界面显示; B,可设置使用天数及解锁密码,剩余使用天数为-1表示没有限制,为0则立 即锁定,

设定完剩余使用天数后请设置好解锁密码并牢记;

- C, 可设置是否支持无尾料机型;
- D,设置开机电机是否自动回零位,如果不自动回零位,则开机后必须在手动 模式下先回零位;
- E,设置是否使用电机保护限位;如果使用,电机回退时如果触发该限位,系 统将报警,需要断电人工将电机推离该限位;
- F, 可设置启动加工时默认料的起始位置在机床的零位还是在剪断处;
- G, 可通过 U 盘导入开机画面:将开机图片(文件名为 steel.bmp,格式为 WINDOWS 16 位色 BMP 图片,分辨率 800\*600)拷入 U 盘根目录;插 U 盘到面板然后开机进入本界面,按"开机画面导入"。

#### 5, 软件升级

本系统可以通过U盘升级软件。

将升级文件(ATPAD.UP)拷入U盘,然后插入控制器面板U盘接口,然后开机;

进入主界面后,触摸屏任意空白处连续点击6下(2秒内),进入升级界面。 或者进入设置菜单界面,点击"触摸校正",进入升级界面。



进入升级界面后点"确认"键开始升级:



提示升级成功后,拔出 U 盘,重启系统,升级完成。